

Anleitung

Entkalkung und Reinigung



Fusion Air und Base

Entkalkung der Fusion Air & Base

Wichtig: Während der Reinigung wird mehrfach Flüssigkeit über den Auslass abgegeben. Stelle daher vor jedem Entleerungs- oder Spülvorgang ein ausreichend großes, leeres Gefäß unter den Auslass.

Hinweise:

1. der Gesamtprozess dauert etwa 45min.
2. Wir empfehlen die Anlage ca. alle 3 Monate zu entkalken.

- 1. Leitungswassertank vorbereiten:** Nimm den Leitungswassertank von der Anlage und leere ihn aus. Befülle die große Seite des Tanks mit ca. 2,5 L lauwarmem Leitungswasser und gib 5 Stk. Entkalkungs-Tabs in das Wasser im Tank. Befülle die kleine Seite („Abwasserseite“) mit ca. 0,5 L lauwarmem Leitungswasser und gib 1 Stk. Entkalkungs-Tabs hinzu. Stelle den Tank noch nicht wieder auf die Anlage.
- 2. Reinigungsmittel auflösen lassen:** Lass die Tabs für ca. 10 Minuten im Tank auflösen.

...In der Zwischenzeit:

- 1. Anlage leeren:** Stelle ein ca. 2L großes Gefäß unter den Auslass und entleere die Anlage über den „Anlage leeren“  Button vollständig.
- 2. Filter tauschen:** Nachdem die Anlage entleert wurde, entferne den regulären Filter und die Membran und ersetze diese durch den vorgesehenen ReinigungsfILTER und die Reinigungsmembran.
- 3. Nach ca. 10 Minuten:** Nimm die mitgelieferte Bürste und fahre damit an den Wänden und Ecken des Tanks entlang, um diese mechanisch zu reinigen. Setze anschließend den Leitungswassertank mit der Reinigungslösung wieder auf die Anlage. Entleere das 2L große Gefäß und stelle es anschließend wieder unter die Anlage. **Hinweis:** auch wenn die Tabs noch nicht vollständig aufgelöst sind, kannst du den Tank nun trotzdem aufsetzen.
- 4. Reinigungsmittel verteilen:** Warte, bis der weiße Tropfen nicht mehr leuchtet. Entnimm anschließend 200ml Wasser in Raumtemperatur.
- 5. Reinigungsmittel einwirken lassen:** Lass das Reinigungsmittel anschließend für **30 Minuten** in der Anlage einwirken....**Nach 30 Minuten:** Leere den Leitungswassertank und stelle den leeren Tank auf die Anlage.
- 6. Anlage entleeren:** Stelle ein 2L großes, leeres Gefäß unter den Auslass. Entleere die Anlage über den „Anlage leeren“  Button. Entleere anschließend das 2L Gefäß und stelle es wieder unter den Auslass.
- 7. ReinigungsfILTER und -membran entfernen:** Entferne den ReinigungsfILTER und die Reinigungsmembran und setze wieder den regulären Filter und die reguläre Membran ein.

Hinweis: Eine geringe Menge Restwasser im Reinigungsfilter ist unbedenklich. Dieses enthält noch Reinigungsmittel und muss daher nicht vollständig entfernt werden.

- 8. Leitungswassertank ausspülen:** Leere den Leitungswassertank vollständig, spüle ihn gründlich mit Leitungswasser aus und befülle anschließend die große Seite mit frischem Leitungswasser. Setze den Tank auf die Anlage.
- 9. Anlage mit Leitungswasser spülen:** Warte, bis die Pumpe der Anlage stoppt und starte dann eine erneute Leerung der Anlage über den „Anlage leeren“  Button.
- 10. Tank befüllen:** Sobald die Anlage vollständig entleert ist, leere den Leitungswassertank, befülle ihn erneut mit frischem Leitungswasser und setze ihn auf die Anlage.

Die Entkalkung ist damit abgeschlossen. Bei starker Verschmutzung der Anlage, z.B. nach längerer Standzeit, empfehlen wir im Anschluss eine hygienische Reinigung durchzuführen.

Hinweis zu Lagerung der Leerfilter: Lagere die Leerfilter möglichst kühl und dunkel bis zum nächsten Einsatz.

Hygienische Reinigung der Fusion Air & Base

Wichtig: Während der Reinigung wird mehrfach Flüssigkeit über den Auslass abgegeben. Stelle daher vor jedem Entleerungs- oder Spülvorgang ein ausreichend großes, leeres Gefäß unter den Auslass.

Hinweise:

1. der Gesamtprozess dauert etwa 45min.
 2. Für ein besseres Reinigungsergebnis empfehlen wir vor einer hygienischen Reinigung zuerst eine Entkalkung durchzuführen.
 3. Wir empfehlen die hygienische Reinigung nach längeren Standzeiten des Gerätes sowie bei regelmäßig hohem Lichteinfall auf den Außentank (z.B. Gerät steht direkt am Fenster) etwa alle 6 Monate durchzuführen.
- 1. Leitungswassertank vorbereiten:** Nimm den Leitungswassertank von der Anlage und leere ihn aus. Befülle die große Seite mit ca. 2,5L lauwarmem Leitungswasser und gib 5 Stk. Reinigungs-Tabs in das Wasser im Tank. Stelle den Tank noch nicht wieder auf die Anlage.
 - 2. Reinigungsmittel auflösen lassen:** Lass die Tabs für ca. 10 Minuten im Tank auflösen.

...In der Zwischenzeit:

- 1. Anlage leeren:** Stelle ein ca. 2L großes Gefäß unter den Auslass und entleere die Anlage über den „Anlage leeren“  Button vollständig.
- 2. Filter tauschen:** Nachdem die Anlage entleert wurde, entferne den regulären Filter und die Membran und ersetze diese durch den vorgesehenen Reinigungsfilter und die Reinigungsmembran.

- 2. Filter tauschen:** Nachdem die Anlage entleert wurde, entferne den regulären Filter und die Membran und ersetze diese durch den vorgesehenen Reinigungsfilter und die Reinigungsmembran.
 - 3. Nach ca. 10 Minuten:** Nimm die mitgelieferte Bürste und fahre damit an den Wänden und Ecken des Tanks entlang, um diese mechanisch zu reinigen. Setze anschließend den Leitungswassertank mit der Reinigungslösung wieder auf die Anlage. Entleere das 2L große Gefäß und stelle es anschließend wieder unter die Anlage. **Hinweis:** auch wenn die Tabs noch nicht vollständig aufgelöst sind, kannst du den Tank nun trotzdem aufsetzen.
 - 4. Reinigungsmittel verteilen:** Warte, bis der weiße Tropfen nicht mehr leuchtet. Entnimm anschließend 200ml Wasser in Raumtemperatur.
 - 5. Reinigungsmittel einwirken lassen:** Lass das Reinigungsmittel anschließend für **30 Minuten** in der Anlage einwirken....**Nach 30 Minuten:** Leere den Leitungswassertank und stelle den leeren Tank auf die Anlage.
 - 6. Anlage entleeren:** Stelle ein 2L großes, leeres Gefäß unter den Auslass. Entleere die Anlage über den "Anlage leeren"  Button. Entleere anschließend das 2L Gefäß und stelle es wieder unter den Auslass.
 - 7. Reinigungsfilter und -membran entfernen:** Entferne den Reinigungsfilter und die Reinigungsmembran und setze wieder den regulären Filter und die reguläre Membran ein.
- Hinweis:** Eine geringe Menge Restwasser im Reinigungsfilter ist unbedenklich. Dieses enthält noch Reinigungsmittel und muss daher nicht vollständig entfernt werden.
- 8. Leitungswassertank ausspülen:** Leere den Leitungswassertank vollständig, spüle ihn gründlich mit Leitungswasser aus und befülle ihn anschließend mit frischem Leitungswasser. Setze den Tank auf die Anlage.
 - 9. Anlage mit Leitungswasser spülen:** Warte, bis die Pumpe der Anlage stoppt und starte dann eine erneute Leerung der Anlage über den „Anlage leeren“  Button.
 - 10. Tank erneut befüllen:** Sobald die Anlage vollständig entleert ist, leere den Leitungswassertank, befülle ihn erneut mit frischem Leitungswasser und setze ihn auf die Anlage.

Die Gerätereinigung ist damit abgeschlossen.

Hinweis zu Lagerung der Leerfilter: Lagere die Leerfilter möglichst kühl und dunkel bis zum nächsten Einsatz.



OsmoFresh®
ist eine Marke der
purecom GmbH

Platanenstraße 1a
Landsberg am Lech
GERMANY

**Du hast noch Fragen?
So erreichst du uns:**

E-Mail:
info@osmofresh.de
WhatsApp:

