

Anleitung

Entkalkung und Reinigung



Fusion Pro 1 und 2

Entkalkung der Fusion Pro



Wichtig: Während der Reinigung wird mehrfach Flüssigkeit über den Auslass abgegeben. Stelle daher vor jedem Entleerungs- oder Spülvorgang ein ausreichend großes, leeres Gefäß unter den Auslass.

Hinweis: der Gesamtprozess dauert etwa 45min

Wir empfehlen die Fusion Pro alle 3 Monate zu entkalken.

1. Anlage auf Tankbetrieb umstellen

(Wenn du die Anlage bereits im Tankbetrieb verwendest, fahre mit Schritt 2 fort.)

Falls du deine Anlage im Leitungsmodus betrieben hast, stelle den Modus im Menü auf Tankbetrieb um und drehe die Wasserzufuhr der Zuleitung ab. Ziehe zusätzlich die Abwasserleitung vom Gerät ab und verschließe den Abwasseranschluss der Anlage mit einem Stopfen.

Tipp: falls du den mitgelieferten Stopfen nicht mehr hast, kannst du auch den Stopfen von dem blinden Anschluss nehmen (der Anschluss an der Rückseite der Anlage, der nicht benannt ist).

2. Leitungswassertank vorbereiten

Entnimm den Leitungswassertank deiner Anlage, entleere ihn vollständig und befülle ihn anschließend mit 3L lauwarmem Leitungswasser. Gib 6 Stk. Entkalkungs-Tabs in den mit Leitungswasser gefüllten Tank. **(Tipp: nimm zum Öffnen der Tabs eine Schere)** Lass die Tabs ca. 5 Minuten lang im Tank auflösen. Stelle den Tank noch nicht auf die Anlage.

... in der Zwischenzeit: Wähle im Menü den Punkt „Anlage leeren“ und folge den Anweisungen auf dem Display.

3. Reinigungsfilter einbauen

Entferne den regulären Filter und ersetze ihn durch den vorgesehenen Reinigungsfilter.

4. [nach ca. 5 min] Tank einsetzen

Setze den Leitungswassertank mit der Reinigungslösung wieder auf die Anlage.

Hinweis: auch wenn die Tabs noch nicht vollständig aufgelöst sind, kannst du den Tank nun trotzdem aufsetzen.

5. Anlage füllt sich

Warte ca. 5min und entnimm dann 150ml stilles Wasser und 150ml kaltes Wasser.

6. Reinigungsmittel einwirken lassen

Lass das Reinigungsmittel anschließend 25 Minuten in der Anlage einwirken.

7. [nach 25 min] Anlage entleeren

Leere die Anlage über den Menüpunkt „Anlage leeren“ und folge den Anweisungen im Display.

8. Reinigungsfilter entfernen

Entferne den Reinigungsfilter und setze anschließend wieder den regulären Filter ein.

Hinweis: Eine geringe Menge Restwasser im Reinigungsfilter ist unbedenklich. Dieses enthält noch Reinigungsmittel und muss daher nicht vollständig entfernt werden.

Entkalkung der Fusion Pro

9. Leitungswassertank ausspülen

Leere den Leitungswassertank vollständig und spüle ihn gründlich mit Leitungswasser aus. Befülle ihn anschließend mit frischem Leitungswasser und setze ihn wieder auf die Anlage.

10. Anlage mit Leitungswasser spülen

Leere das Auffanggefäß und stelle es wieder unter den Auslass. Warte, bis die Pumpe der Anlage stoppt, und starte anschließend über das Display die Leerung der Anlage.

11. Tank erneut befüllen

Sobald die Anlage vollständig entleert ist, leere den Leitungswassertank und befülle ihn erneut mit frischem Leitungswasser.

Die Entkalkung ist damit abgeschlossen.

Hinweis zu Lagerung der Leerfilter: Lagere die Leerfilter möglichst kühl und dunkel bis zum nächsten Einsatz.

Hygienische Reinigung der Fusion Pro

Wichtig: Während der Reinigung wird mehrfach Flüssigkeit über den Auslass abgegeben. Stelle daher vor jedem Entleerungs- oder Spülvorgang ein ausreichend großes, leeres Gefäß unter den Auslass.

Hinweis: Für ein besseres Reinigungsergebnis empfehlen wir vor einer hygienischen Reinigung zuerst eine Entkalkung durchzuführen.

1. Anlage auf Tankbetrieb umstellen

(Wenn du die Anlage bereits im Tankbetrieb verwendest, fahre mit Schritt 2 fort.)

Falls du deine Anlage im Leitungsmodus betrieben hast, stelle den Modus im Menü auf Tankbetrieb um und drehe die Wasserzufuhr der Zuleitung ab. Ziehe zusätzlich die Abwasserleitung vom Gerät ab und verschließe den Abwasseranschluss der Anlage mit einem Stopfen.

Tipp: falls du den mitgelieferten Stopfen nicht mehr hast, kannst du auch den Stopfen von dem blinden Anschluss nehmen (der Anschluss an der Rückseite der Anlage, der nicht benannt ist).

2. Leitungswassertank vorbereiten

Entnimm den Leitungswassertank deiner Anlage, entleere ihn vollständig und befülle ihn anschließend mit 2,5L lauwarmem Leitungswasser. Gib 5 Stk. Reinigungs-Tabs in den mit Leitungswasser gefüllten Tank. Lass die Tabs ca. 10 Minuten lang im Tank auflösen. Stelle den Tank noch nicht auf die Anlage.

... in der Zwischenzeit: Wähle im Menü den Punkt „Anlage leeren“ und folge den Anweisungen auf dem Display.

3. ReinigungsfILTER einbauen

Entferne den regulären Filter und ersetze ihn durch den vorgesehenen ReinigungsfILTER.

Hygienische Reinigung der Fusion Pro

4. [nach ca. 10 min] Tank einsetzen

Setze den Leitungswassertank mit der Reinigungslösung wieder auf die Anlage. *Hinweis: auch wenn die Tabs noch nicht vollständig aufgelöst sind, kannst du den Tank nun trotzdem aufsetzen.*

5. Anlage füllt sich

Warte ca. 5min und entnimm dann 150ml stilles Wasser und 150ml kaltes Wasser.

6. Reinigungsmittel einwirken lassen

Lass das Reinigungsmittel anschließend 25 Minuten in der Anlage einwirken.

7. [nach 25 min] Anlage entleeren

Leere die Anlage über den Menüpunkt „Anlage leeren“ und folge den Anweisungen im Display.

8. Reinigungsfilter entfernen

Entferne den Reinigungsfilter und setze anschließend wieder den regulären Filter ein.

Hinweis: Eine geringe Menge Restwasser im Reinigungsfilter ist unbedenklich. Dieses enthält noch Reinigungsmittel und muss daher nicht vollständig entfernt werden.

9. Leitungswassertank ausspülen

Leere den Leitungswassertank vollständig und spüle ihn gründlich mit Leitungswasser aus. Befülle ihn anschließend mit frischem Leitungswasser und setze ihn wieder auf die Anlage.

10. Anlage mit Leitungswasser spülen

Leere das Auffanggefäß und stelle es wieder unter den Auslass. Warte, bis die Pumpe der Anlage stoppt, und starte anschließend über das Display die Leerung der Anlage.

11. Tank erneut befüllen

Sobald die Anlage vollständig entleert ist, leere den Leitungswassertank und befülle ihn erneut mit frischem Leitungswasser.

Die Reinigung ist damit abgeschlossen.

Hinweis zu Lagerung der Leerfilter: Lagere die Leerfilter möglichst kühl und dunkel bis zum nächsten Einsatz.



Du hast noch Fragen?

So erreichst du uns:

E-Mail: info@osmofresh.de

WhatsApp:



OsmoFresh®
ist eine Marke der
purecom GmbH

Platanenstraße 1a
Landsberg am Lech
GERMANY